

GOODS original parts - fitting manual

リバースコーンショーティ セミアップマフラーキット ESTRELLA

Chapter.01

* 純正エキパイから、画像の部品を用意する。



Chapter.02

* 本製品エキパイに C.01 の部品を用いてエンジンに装着する



Chapter.03

* タンデムステップを取り外す



Chapter.04

* リバースコーンマフラー本体に付属のステー、ボルト×2を装着し、仮留めする。



Chapter.05

* マフラーをエキパイに差し込む。



Chapter.06

* 付属のオフセットブロック、ボルトを使用し、タンデムステップを装着する



Chapter.07

* タンデムステップボルトとマフラーステーを共締めする



Chapter.08

* マフラーステー上側を付属のキャップボルトで固定する



Chapter.09

* マフラーとエキパイの位置を合わせ、各ボルトを締める。

