

GOODS original parts - fitting manual

リバースコーンショーティ セミアップマフラーKIT 250TR(キャブ車)

Chapter.01

* タンデムステップを取り外す。



Chapter.02

* 純正エキパイから、画像の部品を用意する。



Chapter.03

* 本製品エキパイに C.02 の部品を用いてエンジンに装着する



Chapter.04

* リバースコーンマフラー本体に付属のステー、ボルト×2を装着し、仮留める。



Chapter.05

* マフラーをエキパイに差し込み、マフラーステーをサスペンション上部のボルトへはめ込む。



Chapter.06

* 純正のナットを使用し、マフラーステーとサスペンションを共締めする。



Chapter.07

* 各部のボルト、ナットを均等に締め付けていく



TEL/FAX 06-6865-4000