

# GOODS original parts - fitting manual

## ESTRELLA サイドタック / スクランブラーシート (共通)



\* 純正シート装着ブラケットを取り外す



\* 純正シート装着ブラケットのカバーを外す



\* ワイヤーを取り外す



\* ワイヤーをシート下のスペースへ隠す  
純正に戻す予定が無ければ全て取外しても OK



\* 純正フェンダーに取付けする際は、シート裏のラバー (低) を付属のラバー (高) に付け替える。



\* ワイヤー固定クリップを取り外す



\* シート前側をフレームにはめ込む



\* シート後部を付属のボルト&ワッシャーで固定する。  
\* 純正以外はフェンダーへの穴あけが必要

## 2007~2013 年式について

07' ~ 13' の年式ですが、コントロールユニットの移設をすることで取付可能になります。

リアフェンダーの純正シートステーの前に、コントロールユニット (黒い箱のような物) が付いているのですが、こちらが干渉してしまいます。

ちょうどシート下に空間がありますので、大体はそこに置く場合が多いようですが暴れないようにスポンジのような物を巻いたりという工夫が必要になります。

## 2014 年式について

2014 年モデルはシートが一番前方にある小さいラバーがフレームに接地しない為、同封の付属ラバー (高) と同じサイズのものへの付け替えが必要となります。

\* その他「2007~2013 年式について」の内容と同じとなります。