

GOODS original parts - fitting manual

ショートボバーフェンダー (リアフェンダーストラット)

#G6-00074 / #G6-00075

■フェンダーストラットの取付け

サスペンション上部のボルトを、付属「ボルト・カラー SET」のボルトに変更します。



ボルト・ワッシャ・フレーム・カラー・ストラットの順で通し、ナットを仮止めします。(写真左)
ストラット前方を「ボルト B」「カラー A」を使用しフレームに固定します。(写真右)



■フェンダーの取付け

「ボルト A」「カラー A」を使用し、フェンダーを留めます (4点)



■ウインカーステーの取付け

ウインカーステーを装着する場合は、「カラー B」と「ウインカーステー」を併せてフェンダーに固定します。



ボルト・カラーセット



カラー A



カラー B



ボルト A



ボルト B



ウインカーステー