

GOODS original parts - fitting manual

G6-00180 アンダーカウル Rebel250(MC49)



純正のカバーを取り外す



本製品に付属のネットを取り付ける
※ネットを爪に差し込み、爪を曲げて固定



純正ホーンとホーン固定ステーを取り外す。



取り外したホーンを付属のステーに装着する
ボルト／ラバー／ホーン／ワッシャー／ステーの順



付属ステーに固定したホーンを車体に装着する



アンダーカウルの上側を装着する



上図の位置にステー（右）を装着する



上図の位置にステー（左）を装着する



アンダーカウルの下側を装着する。 ※この時、ボルトは仮組みで全てのボルトを挿入後に本締めする事

