NIBBI PWK38 CARBURETOR

1 ガソリンの流量を増やし始動時のアシストを行います。（チョークレバー）

2 キャブレターが傾いた際にガソリンを逃がします。　※付属のホースを接続

3 ガソリンの取り込み口　※ガソリンタンクからのホースを接続

4 （アイドルスクリュー）　アイドリングの調整を行います。

5 （エアスクリュー）　エアーの微調整を行います

6 オーバーフロー時にガソリンを逃がします

※ジェットニードル ＝ アクセル開度2/4～3/4付近の調整が可能です※